

Crossway



Achtung:

Bei der Montage darf KEINE BRIDE das Original Glas berühren!!!

Der Scharnierträger muss spannungsfrei montiert werden.

Die fehlenden Löcher können selber nachgebohrt werden.

Es müssen 3 Briden pro Träger montiert werden.



Die zwischen Platten (5mm) können je nach Bedarf aussen oder innen montiert werden.





